

Copyright © 2024 合肥中科采象科技有限公司 版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以 任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。

如需了解产品及安装方面的更多信息,请联系客户服务人员。

Tel: 0551-63365228 19356587467

Version: 1.0.0 Revision Date: 20240422



快速安装指南

PCIe-X1063 数字化仪

本手册用来介绍如何安装 PCIe-X1063 数字化仪。

安装工具与附件



设备不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自备安装工具。

工具		附件	
	防静电腕带	防静电袋	干燥片
		保护静电敏感 元器件免受潜	保持包装内
十字螺丝刀		在静电危害	容物干燥

设备要求

1 台符合 PCIe 规范的工控机/台式计算机/服务器/工作站。


安装环境

项目	描述	项目	描述
输入电压	12V	工作温度	−20°C~+50°C
输入电流	1. 5A	工作湿度	10%~90%RH, 无冷凝
功率	18W	随机振动	5∼500Hz, 0.3grms

开箱与检查

♣注意!

请检查包装箱内容物是否与下图保持一致,如存在遗漏、损坏,请与客户服务联系。 取出板卡时,请勿接触连接器暴露在外的引脚。下图中①仅作为包装箱内容物示意, 不与具体板卡对应。



驱动安装

- 1. 登录 www. everacq. com. 在首页找到〈产品中心〉:
- 2. 进入〈产品中心〉,在该页面下选择对应的产品类型,根据产品型号找到 该产品,进入产品页面;
- 3. 在产品页面找到〈驱动下载〉,进入该页面,选择最新版本的驱动并下载;
- 4. 在本地解压驱动安装包,根据提示信息,安装驱动。

产品安装

♣注意!

安装设备时,为了避免设备受到来自 ESD (Electro-Static Discharge)的损害,必 须全程佩戴防静电腕带, 确保防静电腕带与皮肤良好接触, 且已经良好接地。

1. 计算机断电,并拔掉电源插头。

-♣注意!

为了保护您自己和计算机免受电气危险, 计算机必须拔下电源插头, 直到安装完成。

2. 拆下计算机机箱盖,找到 PCIe 插槽。

♣注意!

请勿将 PCIe 板卡安装到任何非 PCIe 插槽,以免损坏计算机主板和板卡。如果您不确 定连接器类型,请勿擅自安装该板卡。


3. 选择一个与该板卡相同或更大的 PCIe 插槽。

●说明!

PCIe 板卡适用相同或更大的 PCIe 插槽。如, PCIe x4 板卡可适用于 x4 PCIe 插槽, 并可适用于x8、或x16 PCIe 插槽,但不可用于x1 PCIe 插槽。

4. 将设备从防静电袋中取出,将金手指连接器对准插槽,缓慢插入。

安装过程中请勿触摸机箱内部金属部分, 放电可能在衣服或身体上产生静电, 损坏设 备。下图中板卡仅作为安装示意,不与具体型号对应。



- 5. 板卡安装完成,装上计算机机箱盖。
- 6. 计算机重新上电,等待设备启动。完全启动后,若在设备管理器中看到 已安装的板卡,则表示安装成功。